SuperConductor – setup layout

Application	Parameter	Offset [dec]	Dynamic Name	Length [byte]	Default Value	Short Description
System	IP	0	B0,B1,B2,B3	4	192.168.1.2	IP address
System	Routetr IP	4	B4,B5,B6,B7	4	192.168.1.1	Router IP
System	Netmask	8	N8B0,N8B1, N8B2,N8B3	1	0.0.0..0	Bitmask !
System	Password	122	S122	8	Md5 of "0000"	First 8 characters of LCM/WEB md5 password
Application Specific						
SuperConductor	NTP	516	B516, B517, B518, B519	4	0.0.0.0	
SuperConductor	NTP TSH	520	B520, B521	2	0:0	Timezone shift, H(220) and M(221)
SuperConductor	NTP on/off	522	B522	1	0	NTP on/off
SuperConductor	HTML rc	523	B523	1	1	HTML Remote control, 1 = enabled, 0 = disabled
SuperConductor	Lockout	524	B524	1	0	Knob Lockout, 1 = locked, 0 = unlocked.
SuperConductor	Volume	544	B544	1	15	Linear volume in 5% steps for the range 0-100%, values 0-20